

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.		opis	zgodność
1	A5	superlekkie sterowanie 4/8 XY+2el on/off LW na 190 bar	2,4,5,6
2	A7	sterowanie 4/8XYZ (tzw. rogacz)	5,6,7,8,9,10,11
3	A11	sterowanie prehydrauliczne na 2015(190) bar	5,6,7,8,9,10,11
4	A14	sterowanie prehydrauliczne Parker L90 na 215 bar, do pomp LS	7,8,9,10,11
5	A19	sterowanie prehydrauliczne, bez displaya, Parker P70 na 215(190) bar	7,8,9,10,11
6	A25	sterowanie prehydrauliczne, IQAN, Parker L90 na 215(190) bar do pomp LS	7,8,9,10,11
7	A31	sterowanie z displayem i minijoystickami Parker L90 na 215 bar do pomp LS	7,8,9,10,11
8	A41	inteligentne sterowanie z displayem i minijoystickami Parker L90 do pomp LS	10,11
9	A36	sterowanie radiowe z displayem do pomp LS	7,8,9,10,11
10	B1	podpory rozkładane (typ FD) małe (nie do przyczep 8S-13U)	1,2
11	B2.1	podpory wysuwane (typ A) małe (nie do przyczep 8S - 13U)	1,2
12	B3	podpory wysuwane (typA) z wysuwem	3,4,5,6,7,8
13	B4e	podpory rozkładane (typ FD) ecomomy bez trójpunktu (tylko do 7S, 8S)	3,4,5,
14	B6	podpory rozkładane (typ FD) profesjonalne, z trójpunktem	6,7,8,9,10,11
15	B9	podpory rozkładane (typ FD) Heavy Duty, bez trójpunktu	7,8,9,10,11
16	CO2	chwytak 0,16	1,2,3,4,5
17	C1	chwytak 0,18 Palms pro-design (na flanszy)	1,2,3,4,5,6,7,8
18	C3	chwytak 0,23 Palms pro-design (na flanszy)	3,4,5,6,7,8,9,10,11
19	C5	chwytak 0,26 PRO do rotatora 45kN (na flanszy)	7,8,9,10,11
20	C6	chwytak do gałęzi 0,21 PRO do rotatora 45kN (na flanszy)	7,8,9,10,11

20	C7	chwytak do gałęzi 0,26 PRO do rotatora 45kN (na flanszy)	7-11
22	GB3	łyżka do materiałów sypkich	7,8,9,10,11
23	Dala	chwytak 0,28 Dala Grippen	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
24	DGE	chwytak 0,28 DGE Heavy Duty	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
25	HSP	dotatkowa ruchoma podkłonicówka z parą kłonic forwarderowych	5,8,10
26	W1	wciągarka 1400 ze sterowaniem radiowym	2,3,4,5,6,7,8
27	W2	wciągarka 2200 ze sterowaniem radiowym	6,7,8,9,10,11
28	PSH	osłony przewodów hydraulicznych	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
29	FP	wolny przepływ do siłowników podnoszenia i obrotu (dla A9-A27)	6,7,8,9,10,11
30	AH	rozdzielacz A9-A26 zamocowany na kolumnie	6,7,8,9,10,11
31	D1	ogranicznik (akumulator) na siłowniku podnoszenia (standard w serii 5 i 7)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
32	D2	ogranicznik (akumulator) na siłowniku podnoszenia	6,7,8,9,10,11
33	L1	światła robocze LED na ramieniu siłownika (2 szt)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
34	CP1	chłodnica oleju	3,4,5,6,7,8,9,10,11
35	Br2	dwukierunkowy hamulec zawiesia	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
36	JL	uchwyty joysticka (dla A9- A27)	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
37	HPF	filtr wysokociśnieniowy HPF Parker	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11